Panasonic .

Second Battery Pack Adapter CF-VAB371

OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG Mode d'emploi

Printed in Japan

DFQX2689ZA FJ0999-0

ENGLISH

The Second Battery Pack Adapter connects to the Panasonic CF-37 computer series through the Multimedia Pocket (with the battery pack (CF-VZSU14) installed in the battery pack adapter) and supplies power to the computer.

Please refer to the Operating Instructions and Reference Manual accompanying the computer for information on mounting and dismounting the device, and battery charging.

Dimensions (W x D x H)	Approx. 129.5 mm x 148 mm x 15 mm
, , , , ,	{5.5" x 5.8" x 0.6"} Approx. 60 g {0.13 lb.}

Weight Approx. 60 g {0.13 lb.}

Dimensions	Environ 129,5 mm x 148 mm x 15 mm
(L x P x H)	
Poids	Environ 60 g

sur le montage et le démontage de la machine ou sur le chargement

de référence livrés avec votre ordinateur pour toute information

Veuillez vous reporter aux instructions d'utilisation et au manuel

de l'électricité à l'ordinateur

Panasonic CF-37 par le Multimedia Pocket (la batterie (CF-

VZSU14) étant installée dans l'adaptateur de batterie) et fournit

L'adaptateur de la deuxième batterie se connecte sur l'ordinateur

Abmessungen ca. 129,5 mm x 148 mm x 15 mm (B x T x H) Gewicht ca. 60 g FRENCH

Der zweite Akku Pack Adapter wird an den Multimedia Pocker des CF-37 Computers angeschlossen (mit dem eingesetzten Akku

Pack CF-VZSU14) und versorgt den Computer mit Strom. Informieren Sie sich auch im begleitenden Computer Manual (Handbuch) über Einsetzen, Herausnehmen und Laden des

Akkupacks.